

PATRIOT

QR-КОД НА КАТАЛОГ
ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЙ:



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КУЛЬТИВАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

| ELEKTRA 1500 |

RUS

русский язык | 3

KZ

казахский язык | 10

www.onlypatriot.com

| | |
|--|----|
| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 5 |
| УСТРОЙСТВО КУЛЬТИВАТОРА | 5 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 6 |
| СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА | 6 |
| ЗАПУСК И ОСТАНОВКА КУЛЬТИВАТОРА | 6 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 6 |
| СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТИВАТОРА | 7 |
| СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ | 7 |
| КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И КРИТЕРИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ | 8 |
| ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 9 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | 17 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 18 |
| АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ | 19 |
| РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА | 21 |
| ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И РИСУНКИ | 22 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | 25 |

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение электрического культиватора PATRIOT!

Культиватор - это удобный и эффективный инструмент для обработки и культивации земли в садах и на приусадебных участках. Культиваторы просты в сборке, легки в использовании, требуют минимального технического обслуживания. Инженерами нашей компании применены самые современные технологии управления, смазки приводов, антивibrationных систем, разработана линейка оригинальных моторных масел и многое другое. Культиватор обрабатывает почву установленными фрезами, вращение на фрезах передается от электрического двигателя через редуктор.

Мы стараемся, чтобы работа с культиватором была приятной и безопасной при соблюдении мер техники безопасности, представленных в инструкции. Однако не стоит забывать, что при ненадлежащем использовании, культиватор является источником угрозы Вашему здоровью и здоровью окружающих Вас людей.

В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска и технического ухода за электрическим культиватором. Следуйте нашим инструкциям и инструмент прослужит Вам долго и станет надежным помощником на приусадебном участке. Мы гарантируем Вам безотказную работу культиватора в течении гарантийного срока и удовольствие работы на свежем воздухе!

Условия продажи

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров. Особые условия реализации не предусмотрены.

Культиватор соответствует нормативам и тех. регламентам:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ / УСТРОЙСТВО КУЛЬТИВАТОРА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Данная модель не предназначена для культивирования целины.

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя до того, как начнете эксплуатировать культиватор.
2. Запрещается использовать оборудование детям.
3. Не работайте с культиватором, если Вы утомлены, нездоровы, принимали алкоголь или лекарства, замедляющие реакцию.
4. При работе с изделием используйте защитную обувь, средства защиты органов зрения и слуха. Не надевайте свободную одежду.
5. Перед включением культиватора убедитесь в наличии хорошей опоры и способности удерживать равновесие.
6. Удалите всех посторонних лиц на расстояние не менее 10 метров от места работы с использованием культиватора.
7. Не эксплуатируйте культиватор вблизи взрывоопасных жидкостей, газов и др. веществ. Оборудование может быть источником искр, которые могут стать причиной возгорания.
8. Не начинайте эксплуатацию, пока территория не освобождена от посторонних предметов.
9. Все ремонтные работы, не описанные в настоящем руководстве должны производиться только специально обученным персоналом в авторизованном сервисном центре. Перед выполнением ремонта убедитесь в том, что питание отключено.

10. Передавайте культиватор в аренду только лицам, ознакомленным с правилами его эксплуатации.
11. Используйте только оригинальные запасные части.
12. Представляйте руководство пользователя вместе с изделием.
13. Проконсультируйтесь с местными органами власти относительно правил утилизации механических агрегатов.
14. Для утилизации культиватор подлежит обязательной сдаче в специальный центр.

УСТРОЙСТВО КУЛЬТИВАТОРА (стр. 22, рис. 1)

1. Верхняя часть ручки;
2. Средняя часть ручки;
3. Нижняя часть ручки;
4. Курок включения привода фрез;
5. Кнопка защиты от случайного нажатия;
6. Барашковая гайка;
7. Корпус двигателя;
8. Защитное крыло;
9. Фрезы;
10. Колеса.



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Elektra 1500 |
|----------------------------|---------------|
| Напряжение сети, Вт | 220-230В~50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Ширина культивирования, мм | 450 |
| Диаметр фрез, мм | 205 |
| Количество лезвий | 6 |
| Вес, кг | 8 |

СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА

ШАГ 1. Зафиксируйте колесо шайбой и шплинтом (*стр. 23, рис. 2*).

ШАГ 2. Установите колеса на посадочное место и затяните их болтами и гайками, идущими в комплекте (на некоторых моделях колеса могут быть установлены) (*стр. 23, рис. 3*).

ШАГ 3. Соберите верхнюю часть рукоятки, используя прилагающиеся болты барашковые гайки (*стр. 23, рис. 4*).

ШАГ 4. Потяните кольцо и переведите колеса из транспортировочного положения в рабочее (*стр. 23, рис. 5*).



ВНИМАНИЕ! Для предотвращения повреждения рук при сборке и работе с культиватором надевайте защитные перчатки.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА КУЛЬТИВАТОРА



ВНИМАНИЕ! Новый культиватор с завода заполнен необходимым количеством смазки и в заправке не нуждается.

ШАГ 1. Включение культиватора. Подключите шнур питания к сети и убедитесь в надежности его крепления в соответствующем устройстве (*стр. 23, рис. 4*).

ШАГ 2. Включение культиватора. Включите культиватор, нажав на предохранительную кнопку «A», нажмите на курок «B». После включения двигателя отпустите кнопку «A» (*стр. 23, рис. 5*).

ШАГ 3. Для выключения двигателя отпустите курок «B».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общее обслуживание

После каждого использования удаляйте с культиватора грязь и траву. Перед длительным хранением, для предотвращения коррозии, покройте все металлические детали смазкой.

Смазка

Каждый год, перед началом использования нужно провести профилактические работы по замене смазки в редукторе. Работы проводятся в сервисном центре квалифицированным специалистом (*услуга платная*).

Фреза (*стр. 24, рис. 6*)

Если фрезы изношены или сломаны, их можно заменить. Отсутствие должного ухода за фрезами приводит к снижению эффективности культивации или перегрузке двигателя. При работе с фрезами всегда используйте защитные перчатки. При замене фрез вначале удалите наружный шплит и наружную фрезу, а затем, внутренний шплит и внутреннюю фрезу.

СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА

1. Включайте изделие только после доставки к месту эксплуатации. Удерживайте изделие двумя руками. Во избежание повреждения удлинителя кабеля, следите, чтобы он всегда находился сзади Вас.
2. Движение изделия вперед осуществляется под действием фрез. Фрезы должны погружаться в грунт медленно. Не забудьте перед началом эксплуатации отрегулировать высоту рамы опорных колес.
3. При глубокой обработке грунта наиболее эффективным методом является движение культиватора сначала вперед на расстояние вытянутых рук, затем подтягивание его в обратном направлении (к себе), после чего снова дать ему уйти вперед под действием фрез.
4. Фрезы должны всегда работать на максимальной скорости. Если фрезы зарываются глубоко в грунт, извлекайте их, покачивая изделие из стороны в сторону и притормаживая, пока они не освободятся.
5. При подготовке участка к посеву обрабатывайте почву, используя маршруты, указанные на рисунках (стр. 24, рис. 7).

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Условия хранения

Хранить продукцию необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И КРИТЕРИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И КРИТЕРИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Критерии предельных состояний

- Необходимо следить за состоянием фрез и редуктора.
- При поломке элементов фрез нужно произвести замену ножа или целой фрезы (в зависимости от конструкции фрез).
- При обнаружении потеков масла/смазки густой консистенции на элементах фрез необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для замены сальников редуктора.

Критерии критических состояний

- В случае возникновения постороннего шума в двигателе немедленно выключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- В случае возникновения постороннего шума в редукторе немедленно выключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- В случае заклинивания редуктора необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

| Неисправность | Причина | Решение |
|-------------------------------|---|--|
| Двигатель не запускается | Отсутствует питание | Проверьте состояние проводов и источника тока. |
| | Отказ предохранительной кнопки | Обратитесь в мастерскую, имеющую полномочия от производителя |
| | Сработало реле перегрева | Уменьшите глубину обработки почвы. Удалите посторонние материалы. Слишком плотный грунт. Уменьшите глубину обработки и медленно перемещайте изделие поочередно вперед и назад. Повторное включение допускается через 15 минут. |
| Чрезмерный или нетипичный шум | Заклинивание фрезы | Выключите изделие и дайте ему остановиться. Удалите посторонние предметы. |
| | Отсутствие смазки | Обратитесь к уполномоченному дилеру. |
| | Ослабление болтовых соединений | Подтянуть. Если шум остался, обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
| Чрезмерная вибрация | Слишком большая глубина обработки почвы | Замените фрезы или обратитесь в мастерскую, уполномоченную изготовителем |
| | Слишком большая глубина обработки почвы | Установите правильную глубину. |
| Низкая эффективность работы | Слишком малая глубина обработки почвы | Установите правильную глубину. |
| | Чрезмерный износ фрезы | Замените фрезу или обратитесь в мастерскую, уполномоченную изготовителем |

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ К БЛИЖАЙШЕМУ ДИЛЕРУ ТОРГОВОЙ МАРКИ.

| | |
|--|----|
| КІРІСПЕ | 11 |
| ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ | 12 |
| ҚОПСЫТҚЫШ ҚҰРЫЛҒЫ | 12 |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР | 13 |
| ҚҰРАСТАРЫУ ҚОПСЫТҚЫШ | 13 |
| ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ҚОПСЫТҚЫШ | 13 |
| ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ | 13 |
| КЕҢЕСТЕР ПРАКТИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ЭЛЕКТР ҚОПСЫТҚЫШ | 14 |
| ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ | 14 |
| ШЕКТІК ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ МЕН ӨЛШЕМДЕРІ СЫНИ ЖАҒДАЙЛАР | 15 |
| ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ | 16 |
| КЕПІЛДІК ТАЛОН | 17 |
| КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР | 18 |
| СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ | 19 |
| СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРДІҢ ТҮСІНДІРМЕСІ | 21 |
| ГРАФИКАЛЫҚ БЕЙНЕЛЕР ЖӘНЕ СУРЕТТЕР | 22 |
| ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ | 25 |

ҮШІН АЛҒЫСЫМЫЗДЫ БІЛДІРЕМІЗ САТЫП АЛУ ЭЛЕКТР ҚОПСЫТҚЫШ PATRIOT!

Культиватор - бұл ыңғайлы және түімді құралы өңдеу және қопсыту жерді бақша мен үй жаңындағы участкердерде. Қопсытқыштар қарапайым құрастыру, қолдануда оқай, талап етеді ең аз техникалық қызмет көрсету. Инженер біздің компанияның ең озық, заманауи басқару технологиясын, майлау жетек, антивibrационных жүйелер әзірленді сыртқыш бірегей мотор майларын және тағы басқалар. Культиватор өндійді топыраққа белгіленген фрезами, айналдыру « фрезах беріледі электр қозғалтқыштан редуктор арқылы.

Тырысамыз үшін жұмыс культиватором болатын жағымды және қауіпсіз шараларын сақтау кезінде қауіпсіздік техникасының, ұсынылған нұсқаулықты. Алайда, ұмытуға болмайды, бұл тиисінше пайдалану, культиватор көзі болып табылады қауіп-қатерлер Сіздің денсаулығына денсаулығына және айналасындағы адамдарды.

Нұсқаулықта еткей-тегжейлі сипатталған процесс құрастыру, іске қосу және техникалық күті электр культиватором. Орындағыз біздің нұсқауларды және құрал прослужит Сізге ұзақ және сенімді көмекшісі бола мекемеге қарасты участкеде. Біз кепілдік береміз Сізге келісімен өндіріс процестерінің тоқтауызы жалғасуын жұмысын қопсытқыш ішінде кепілдік мерзімі және көңілді жұмыс, таза аудада!

Сату шарттары

Кезде сатып алу-сату жүзеге асыратын тұлға сауданы, тексереді, сатып алушының көзінше сыртқы түрі тауардың, оның жынытығы мен жұмыс қабілеттілігі. Мүмкіндігінше белгі қояды кепілдік талонында, тіркейді тауарлық чек ұсынады үйлімдер туралы ақпаратты орындастырып монтаждау, қосу және сервистік орталықтардың, мекен-жайлары. Сатудың, ерекше шарттары қарастырылмаған.

Культиватор нормативтерге сәйкес келеді және техникалық регламенттерге:

ТР ТС 004/2011 «тәмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі ТУРАЛЫ»

ТР ТС 010/2011 «машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі ТУРАЛЫ»

ТР ТС 020/2011 «техникалық құралдардың Электромагниттік үйлесімділігі»

САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ ҮШІН РАХМЕТ!

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл модель үшін арналмаған есіру тың.

- Осы нұсқаулықпен мұқият танысып, пайдаланушы дейін қалай бастайсыз пайдалануға культиватор.
- Пайдалануға тыйым салынады жабдықтар.
- Емес жұмыс істеніз с культиватором, егер Сіз утомлены, нездоровы іс-алкоголь немесе есірткі баяулату реакция.
- Жұмыс істеу кезінде бұйым пайдаланыңыз қорғаныш аяқ киім, құралдар қорғау органдарының, көру және есту. Емес надевайте еркін киім.
- Қосар алдында қопсытқыш бар екенине көз жеткізіңіз жақсы тірек және тақырыптық тепе-теңдік.
- Жойыңыз, барлық бөгде адамдардың ара қашықтығы 10 метрден кем емес жұмыс орнын пайдалана отырып, қопсытқыш.
- Пайдаланбаңыз культиватор маңында жарылыс қаупі бар сұйықтардың, газдардың және т. б. заттар. Құрал-жабдықтар болуы мүмкін көзі үшкін себеп болуы мүмкін жану.
- Емес, бастаңдар пайдалануға, әзірге аумағы емес босатылып, бөгде заттар.
- Барлық жөндеу жұмыстары, сипатталған осы нұсқаулықтаған жүргізілуі тиіс арналы оқытылған персонал авторизованном сервис орталығында. Орындау алдында жөндеу көз жеткізіңіз тамақтану ажыратылған.

- Барлығымыз культиватор жалға түлғаларға ғана ознакомленным ережелеріне оны пайдалану.
- Пайдаланыңыз, тек қана түпнұсқалық қосалқы бөлшектер.
- Әрқашан бермеуізді пайдаланушы нұсқаулығы бірге культиватором.
- Кесесініз жергілікті билік органдары қатысты кәдеге жарату қағидаларын, механикалық агрегаттар.
- Кәдеге жарату үшін культиватор жатады тапсыруға арнайы орталық.

ҚОПСЫТҚЫШ ҚҰРЫЛҒЫ (бет 22, сур. 1)

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Тұмқаның жоғарғы бөлігі; | 6. Барашка гайкасы; |
| 2. Тұмқаның орташа бөлігі; | 7. Қозғалтқыш корпусы; |
| 3. Тұмқаның төменгі бөлігі; | 8. Қорғаныс қанаты; |
| 4. Фрез жетекті қосу қапсырма; | 9. Фрезалар; |
| 5. Кездейсоқ басудан қорғау түймесі; | 10. Доңғалақтар. |



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның сыртқы көрінісі мен құрылымы нұсқаулықта көрсетілгенінен өзгеше болуы мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

| Үлгісі | Elektra 1500 |
|-----------------------------|---------------|
| Желі кернеүі | 220-230В-50Гц |
| Тұтынылатын қуат, Вт | 1500 |
| Қопсытылатын жердің ені, мм | 450 |
| Диаметрі кескіш, мм | 205 |
| Жүздердің саны | 6 |
| Салмағы, кг | 8 |

ҚҰРАСТЫРУ ҚОПСЫТҚЫШ

ҚАДАМ 1. Доңғалақты шайба мен төсеніш істікшесі арқылы бекітіңіз (23-бет, 2-сурет).

ҚАДАМ 2. Дөңгелектерді отырғышқа орнатыңыз және оларды болттармен және жаңғақтармен бекітіңіз (доңғалақтарды кейір үлгілерде орнатуға болады) (23-бет, 3-сурет).

ҚАДАМ 3. Ұстағыштың жоғарғы бөлігін берілген қанатты болттардың көмегімен жинаңыз (23-бет, 4-сурет).

ҚАДАМ 4. Сақинаны тартып, дөңгелектерді тасымалдау орнына жұмыс жағдайына жылжытыңыз (23-бет, 5-сурет).



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Алдын алу үшін закъымданған кезде қорлды құрастыру және жұмыс культиватором қорғаныс қолғаптарын кийіңіз.

ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ҚОПСЫТҚЫШ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жаңа культиватор зауыттың толтырылған қажетті мөлшердегі майлау және май құю қажет етпейді.

1-ҚАДАМ. Қосу қопсытқыш. Қосыңыз, қуат көзінің сымын желісіне және көз оның бекітілу сенімділігін, тиісті құрылғы (бет 23, сур. 5).

2-ҚАДАМ. Қосу қопсытқыш. Қосыңыз культиватор басу арқылы сақтандыру торлары болады «батырмасын А», потянуv содан кейін тетік «В» жағына тұтқа. Қосқаннан кейін қозғалтқыш түймешікті босатыңыз «А» (бет 23, сур. 6).

3-ҚАДАМ. Өшіру қопсытқыш. Қозғалтқышты ажыратып тастау үшін босатыңыз иінтірегі «В».

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жалпы қызмет көрсету

Әрбір пайдаланғаннан кейін жою бастап қопсытқыш лай мен шөп. Алдында ұзақ сақтауға, тотығудың алдын-алуға арналған, покройте барлық металл бөлшектерін майлау.

Майлау

Жыл сайын, пайдалану алдында жүргізу қажет профилактикалық ауыстыру, майлау редукторда. Жұмыстар сервистік орталықта білікті маман (қызмет ақылы).

Фреза (бет 24, сур. 7)

Егер фрезы тозған немесе сломаны, оларды ауыстыруға болады. Жоқтығы күті фрезами тәмендеуіне әкеледі тиімділігін өсіру немесе қозғалтқыштың артық. Жұмыс кезінде фрезами әрқашан пайдаланыңыз қорғаныс қолғаптары. Ауыстыру кезінде фрезаларды алдымен жойыңыз сыртқы шпллинт және сыртқы фрезу, содан кейін, ішкі шпллинт және ішкі фрезу.

ҚЕҢЕСТЕР ПРАКТИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ЭЛЕКТР ҚОПСЫТҚЫШ

1. Қосыңыз бұйым кейін ғана жеткізу орнына пайдалану. Ұстап тұрыңыз бұйым екі қолмен. Зақымдануын болдырмау үшін үзартқыштың кабелін, қадағалаңыз, ол әрқашан артында.
2. Қозғалыс бұйымдар алға жүзеге асырылады әсерінен фрезалар. Фрезы тиіс погружаться топырақта баяу. Ұмытпаңыз пайдалану алдында биіктігін реттеу раманың тірек дөңгелектер.
3. Кезде терең өңдеу топырақ неғұрлым тиімді әдісі болып табылады қозғалысы қопсытқыш алдымен алға арақашықтық вытянутых қол, содан кейін тартылу, оны кері бағытта (өзіне), содан кейін қайтадан оған уйти вперед әсерінен фрезалар.
4. Фрезы үнемі жұмыс істеу жылдамдығы. Егер фрезы зарываются терең топырақта, извлекайте, покачивая бұйым жаққа және притормаживая, әзірге олар емес, освободятся.
5. Кезінде учаскесін дайындау егінге обрабатывайте топырақта пайдалана отырып, маршруттар көрсетілген суреттерде (бет 24, сур. 8).

ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ҚӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қызмет мерзімі және қәдеге жарату

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықтың барлық талаптары орындалған жағдайда бұйымның қызмет мерзімі 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталған соң, техниканы тұрмыстық қалдыққа тастамаңыз! Мерзімін өтеген құрал Сіздің аймақтағы техника мен жабдықты қәдеге жарату жөніндегі нормативтік актілерге сәйкес қәдеге жаратылуы тиіс.

Сақтау шарттары

Өнімді температурасы мен ауа ылғалдылығының тербелісі бірқалыпты және сұық климатты аудандардағы ашық ауадағыдан айтарлықтай төмен, табиги жолмен желдетілетін жабық немесе басқа да жайларда, +40°C-тан аспайтын және -50°C-тан төмен емес температурада, салыстырмалы ылғалдылығы +25°C-та 80%-дан аспайтын жағдайда сақтау қажет, бұл 15150-89 МемСТ бойынша 5 сақтау шарттарына сәйкес келеді.

Тасымалдау шарттары

Өнімді кез-келген жабық көлікпен өндірушінің қаптамасында немесе онсыз, бұйымды механикалық зақымданулардан, атмосфералық жауын-шашыннан, химиялық-белсенді заттардың әсерінен сақтай отырып және міндettі түрде сыйныш жүктерді тасымалдау кезіндегі сақтақ шараларын сақтай отырып тасымалдауға болады.

ШЕКТІК ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ МЕН ӨЛШЕМДЕРІ СЫНИ ЖАҒДАЙЛАР

ШЕКТІК ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ МЕН ӨЛШЕМДЕРІ СЫНИ ЖАҒДАЙЛАР

Шектік жағдайлардың өлшемдері

- Қажет жай-күйін бақылауға фрезалар және редуктордың.
- Сынған жағдайда элементтерінің фрезаларды керек аудыстыруға пышақ немесе тұтас фрезы (конструкциясына байланысты фрезаларды).
- Анықталған кезде ағызбай май/майлау консистенциясы қою элементтерінде фрезаларды қажет авторландырылған сервис орталығы аудыстыру үшін сальник редуктора.

Критерийлері дағдарыстық жағдайлар

- Пайда болған жағдайда, бегде шу қозғалтқыштағы дерен өшіріңіз оның хабарласыңыз авторландырылған сервистік орталыққа жөндеу үшін.
- Пайда болған жағдайда, бегде шу редукторда дерен өшіріңіз оның хабарласыңыз өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Жағдайда сигналанып редуктордың қажет өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

| Ақаулық | Себебі | Шешім |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| Қозғалтқыш іске қосылмаса. | Жоқ тамақтану. | Жағдайын тексеріңіз сымдар мен ток көзінен. |
| | Бас тарту сақтық түймелер. | Хабарласыңыз шеберхана бар өкілеттіктері өндіруші. |
| | Жұмыс істеп кетпеген реле қызып. | Азайтыңыз тереңдігі топырақ өңдеу. Жойыңыз бөгде материалдар. Тым тығыз топырақ. Азайтыңыз тереңдігін өңдеу және баяу сезімталдығын реттеу бүйім кезекпен алға және артқа. Қайта қосуға рұқсат етіледі арқылы 15 минут. |
| Шамадан тыс немесе нетипичный шу. | Ұстап фрезы. | Өшіріңіз бүйім беріңіз, оған тоқтау. Жойыңыз бөгде заттар. |
| | Болмауы майлау. | Хабарласыңыз дилеріне. |
| | Әлсіреуі болтты қосылыстар. | Жылдамдату және мұның. Егер шу қалды, хабарласыңыз өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз. |
| Шамадан тыс діріл. | Тым үлкен тереңдігі топырақ өңдеу. | Ауыстырыңыз фрезы немесе хабарласыңыз шеберхана, уәкілетті дайындаушы. |
| | Тым үлкен тереңдігі топырақ өңдеу. | Орнатыңыз дұрыс тереңдігі. |
| Жұмыс тиімділігінің төмендігі. | Тым кіші тереңдігі топырақ өңдеу. | Орнатыңыз дұрыс тереңдігі. |
| | Шамадан тыс тозуы фрезы. | Ауыстырыңыз фрезу немесе хабарласыңыз шеберхана, уәкілетті дайындаушы. |

БАРЛЫҚ ҚЫЗЫҚТЫРҒАН САУАЛДАР БОЙЫНША СЕРВИСТИК ОРТАЛЫҚҚА НЕМЕСЕ САУДА МАРКАСЫНЫҢ ЖАҚЫН МАНДАФЫ ДИЛЕРІНЕ ЖҮГІНІҢІЗ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: _____

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: _____

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: _____

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: _____

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫң ҚОЛЫ: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толықтымен жинақталған күнде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық билдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мәрі немесе мәрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШИН ОРЫН

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

- Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24** (двадцать четыре) месяца со дня продажи розничной сети.
 - Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36** (тридцать шесть) месяцев или 500 моточасов работы со дня продажи розничной сети.
 - Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12** (двенадцать) месяцев со дня продажи розничной сети для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, титанового электродрели PATRIOT с индексом расширения инструментов - цифровой, цифровой PATRIOT.

Если изделие, предназначеннное для бытовых [профессиональных] нужд, эксплуатируется в коммерческих целях [профессионально], срок гарантии составляет 3 [один] месяц со дня продажи. Дефекты [Сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 [сорок пять] дней со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром].

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие товарного или кассового чека и гарантитного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
 2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
 3. Гарантитный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантитном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантитного талона;
 2. На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер;
 3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантитный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
 4. На замену изношенного или поврежденного рабочего оборудования;
 5. На неисправности, возникшие в результате несоблюдения о первоначальной неисправности;
 6. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
 7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
 8. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент иностранных тел, необрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
 9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электротяги номинальному напряжению;
 10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы;
 11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
 12. В случае использования моторного масла, не соответствующего квалификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного Бака;
 13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
 14. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания с неустранимыми иными недостатками;
 15. На недостатки изделий, возникшие вследствие конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
 16. На неисправности, вызванные работой на термозе цели, что приводят к оплавлению корпуса;
 17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
 18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, отвергнутым в Руководстве оператора [Инструкции по эксплуатации];
 19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продажи изделия;
 20. Выход из строя деталей в результате貓коватоменного блокирования при работе.

Гарантия распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относят: пильная цепь, пильная лента, сменные изогнутые болты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, кури, триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, кильевые болты, крыльчатки, фланцы крепления, нюхи, элементы натяжения и крепления резиновых прокладок, резиновые амортизаторы, резиновые изоляторы, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента торцовки цели, воздушный и топливный фильтры, крышка баков,ключик зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина спускника, угольные щетки, чехлы колес, трости, провод питания, кнопка включения, солла и наконечники для поливометров, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, копья, насадки, пеномониты, аккумуляторы и т. д.

1. П және ПЗ енімдерінен бензинді, электродық және аккумулятордық PATRIOT аспабы пайдалану кепілдік мерзімі (акумулаторлар мен аксессуарлардың) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 24 жылдың тері дей.
 2. GP серисінин PATRIOT бензинди генераторларының пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) балшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 36 штапты алды және 500 сагат жұмыс.
 3. PATRIOT маркасынан THE ONE, MaxPower, MaxWell серияларының, бензинді, электродық және аккумулятордық аспабтарды, теменін көзгальшыны бар PATRIOT электр тиммерлерін, PATRIOT сорғыларының пайдалану кепілдік мерзімі бөлшек сауда шартында сатылғаннан соң бастап 12 соңынан тұт.

Егер ішін (қасиб емес) қажеттілкірте арилғанда өнім коммерциялық мақсатта (қасиб түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап бір ай. Өндірушүнің кінасін жасалған аспалты құрастырудың кемшіліктер, техникалық орталық диагноз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты туынушы талаптарын берген күннен бастап 45 күн ішінде тегін жасалады.

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖУЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1. Тауар немесе кассалық түбірткіш және құралдың зауыттық (сериялық) номірлері, сату күні, тұтынушы колы, сауда компаниясының мөри қойылған кепілдік талонның болуы;
 2. Ақуапты аспаты таза түрде беру;
 3. Кепілдікті жоңде тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ҚАЗЫМЕТ ҚАРАСТАРЫЛЫМАҒАН ЖАСДАЙЛАР:

 1. Кепілдік картасынан дұрыс емес немесе анық, емес толтырылуы;
 2. Сериялық номір түсініксіз немесе езгерілген курал;
 3. Кепілдеме мерзімдегі құралдың из белтімен а. жоңде, бешшектеу, тазалау және майлаудың салдары (пайдалану нұсқаулырында талап етілмеген жағдайда), мысалы, корпустың бліклерінің, бекітілген бліклеріндегі сынықтар;
 4. Тозалан немесе зақындалған несити жабықтың астында;
 5. Бастакта ақуапты тұралы баһарламаудан тұнуданған ақуапар;
 6. Колдану нұсқасынан база мақсаттардан жолданылған аспап;
 7. Сыртық механикалық, жемір заттеңтер қытальман және жогары температура немесе жанбыр, қар, жоғары ылғалдылық және база да сыртық факторлардан тұнуданған зақындалар, ақуапар;

8. Анын түркменистандын түбәндеги айылары, Немецкий народ күшү түркменистанда аспалтылып булууда:

Шамадар түркменистандын түзүлгөн пәннәдә болған аягулар себебинен көзгөлгүчтүүсүнүү, трансформатордың немесе баща күрүмдөс болгундук жана бошектердин бузылышы, сондай-ак номиналдан көргөнде электр жолы параметрлеринен сыйкес келмейнүү сандары

9. Ошондуктан да түркменистандын түзүлгөн пәннәдә болған аягулар себебинен көзгөлгүчтүүсүнүү, трансформатордың немесе баща күрүмдөс болгундук жана бошектердин бузылышы, сондай-ак номиналдан көргөнде электр жолы параметрлеринен сыйкес келмейнүү сандары

- Дайрәндиштік мемлекеттік шарының жөнін көзін айналып пайдаланудан тұныдаган ақаулар;
 - Тұнпактың емес қосалыл белшектер мен ақсессуарларды пайдаланудан тұныдаган ақаулар;
 - Қозғалыщтың, саяндарлар, отын жөлдерін немесе отын бағын закым қелтіреп сапасы сау келмейтін қозғалтық шайын пайдаланды;
 - Дүркүс дайындаудан тұныдаган ақаулар мен закымдар;
 - Басқа жойылмадан ақаулармен пайдан татижеңсіде пайдад болатын енім ақаулары;
 - Автодорынаның сервистік орталықтарынан, үйшірдің, техникалық қызметтерге көрсету және сындарын взегерістер енгизу салдарынан тұныдаган енімдердегі кемшиліктер;
 - Қабықтың балықтуына ажелтін ізбекті темедеуді жұмыс татижеңсіде пайдад болған ақаулар;
 - Карындық пайдалану татижеңсіде еніндік және компоненттерді табиги тозу;
 - Түзету, тазалау, майлау, шынын материалдарны ауыстыру, соңдай-ақ мерзімді техникалық қызмет көрсету және оператор нұсқалында пайдад нұсқалуары;
 - Енім сатылған деңгээлдегі мүнис болған енім құрамынан кемшиліктер кеплік нысанынан кірмейді;
 - Жұмыс үкімшілдік салынынан мүнис болған енім құрамынан кемшиліктер кеплік нысанынан кірмейді;

Кепкілдік шыны материалдарында көрініп тұз болып торатар мән бапшеттер кірмейді. Олар мыналарды қамтый: тізбек және лента, ағаш тіліті (пилинг) шинада, блістерту муфтарда, жетекші жеңе басқармалы жүйедарда, бұрандала, сомында, шурпилде, триммер бағыттерде, бағыттың аянаштарда, корынтың катааларда, жаңа тендершілде, ғашылыш қаласы, алаптар, фланец, бекшіттер, пылаштар, көріс элементтерде және мұнда ғынзың бекшіттерде, резеке амортизаторларда, резеке нытказшатырларда, стартер механизмінде, бапшеттер, олардың білтерелі, түлесінде тегежіл лентасы, аянастың оныннан сүзгілер, бақ қыртылар, тұмсынан, тегежіл тұрғаны, шілдесінен, көмектекшілер, олардың донғалдарлар, арқындар, құтылы, қутым, жартылай автомобилдер шын шумкеттер мен шынтықтар, тызылдаудар, резекең аралық қабтар мен тызылдаудар, кубиктердегі, тапанаштар, форсункалар, жылазад, шумкеттер, бақи пакеттер, акумуляторлар және бағса.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

8-800-22222-768

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

вписать номер гарантийного талона

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)



Печать
сервисного
центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

вписать номер гарантийного талона

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)



Печать
сервисного
центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

вписать номер гарантийного талона

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)



Печать
сервисного
центра



PATRIOT

Сервисный центр _____

1

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

2

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

3

Описание дефекта _____

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

8-800-2222-768

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРДІҢ ТУСІНДІРМЕСІ

2018 / 12 / 12345678 / 0001

2018 – год производства
өндірілген жылы

12 – месяц производства
өндірілген айы

12345678 – код модели
үлгі коды

0001 – индекс товара
тауар индексі

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА (ҚОПСЫТҚЫШ ҚҰРЫЛҒЫ) (Рис. 1 / 1 сурет)






Рис. 1 / 1 Сур.

ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И РИСУНКИ / ГРАФИКАЛЫҚ БЕЙНЕЛЕР ЖӘНЕ СҮРЕТТЕР


СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА (ҚҰРАСТАЫРУ ҚОПСЫТҚЫШ) (Рис. 2-4 / 2-4 сурет)




ШАГ 1 / 1 ҚАДАМ



ШАГ 2 / 2 ҚАДАМ



ШАГ 3 / 3 ҚАДАМ



ШАГ 4 / 4 ҚАДАМ

Рис. 2 / 2 сурет

Рис. 3 / 3 сурет

Рис. 4 / 4 сурет

Рис. 5 / 5 сурет




ВНИМАНИЕ! Для предотвращения повреждения рук при сборке и работе с культиватором надевайте защитные перчатки.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Алдын алу үшін зақымданған кезде қолды құрастыру және жұмыс культиватором қорғаныс қолғаптарын киіңіз.


ЗАПУСК И ОСТАНОВКА КУЛЬТИВАТОРА (ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ҚОПСЫТҚЫШ) (Рис. 5-6 / 5-6 сурет)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ) (Рис. 7 / 7 сурет)

СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТИВАТОРА (КЕҢЕСТЕР ПРАКТИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҚОПСЫТҚЫШ) (Рис. 8 / 8 сурет)



ШАГ 1 / 1 ҚАДАМ



ШАГ 2 / 2 ҚАДАМ




Рис. 7 / 7 сурет




Рис. 8 / 8 сурет

КОМПЛЕКТАЦИЯ / ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ / ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

КУЛЬТИВАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ / ЭЛЕКТРЛІ ҚОПСЫТҚЫШ

1 ШТ. / 1 ДАНА

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА / ТАСЫМАЛДАУ ДӘҢГЕЛЕКТЕРІ

1 ШТ. / 1 ДАНА

ФРЕЗЫ / ФРЕЗАЛАР

1 КОМП. / 1 ЖИЫНТ.

ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ / НҰСҚАУЛЫҚ КЕПІЛДІК ТАЛОНЫМЕН

1 ШТ. / 1 ДАНА



Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой PATRIOT являются объектом авторского права компании Патриот, ООО. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS КУЛЬТИВАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Предназначен для обработки почвы входящими в комплект фрезами.

Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера.

Гарантия: 2 года с даты продажи.

Срок службы: 5 лет.

Изготовитель: Нингбо Енерджи Павер Тулс Ко, ЛТД.

Адрес: Чхенчя Цунь, Дунчжо Индастриал Зон 315157 Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СнВ Карго».

Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51.

Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ».

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76.

Страна происхождения: Китай.

Elektra 1500 (Apt. Elektra 1500-69E)

www.onlypatriot.com

Напечатано для России и стран СНГ.

2018 © Patriot™

KZ ЭЛЕКТРЛІ ҚОПСЫТҚЫШ

Культиватор арналған толырақты өңдеу кіретін жыныстығы фрезами.

Шығарылған күні: алғашқы 6 сан сериялық нөмірі.

Кепілдік: сатылған күннен бастап 2 жыл.

Кызымет ету мерзімі: 5 жыл.

Өндіруші: Нингбо Енерджи Павер Тулс Ко, ЛТД.

Мекенжай: Чхенчя Цунь, Дунчжо Индастриал Зон 315157 Нингбо, Китай.

Жеткізуші: ООО «СнВ Карго».

Мекенжай: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51.

Казакстандағы екілі: ТОО «ПРАКТИКУМ».

Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76.

Шығарылған елі: Китай.